

FRATELLI CRISTOFFANINI S.R.L.

gen-10

Via Adamoli 521/D
16165 Genova
tel. 0108309305 - 0108301092
fax 0108084754

SERVIZIO TECNICO

SISTEMA STORZ - TEDESCO

raccordi in lega leggera
ottone



per identificare il tipo di raccordo misurare la distanza "A" - interna tra le alette di serraggio e il \varnothing del portagomma "B"

tipo STORZ 25-D	A = mm. 31	portagomma B \varnothing mm.15 - 19 - 25
tipo STORZ 32 *	A = mm. 44	portagomma B \varnothing mm. 19 - 25 - 32
tipo STORZ 38 *	A = mm. 51	portagomma B \varnothing 25 - 32 - 38
tipo STORZ 45	A = mm. 59	portagomma B \varnothing 45
tipo STORZ 52-C	A = mm. 66	portagomma B \varnothing 19 - 25 - 28 - 32 - 38 - 40 - 42 45 - 50 - 52 - 55 - 60
tipo STORZ 65	A = mm. 81	portagomma B \varnothing 38 - 52 - 65 - 70 - 75
tipo STORZ 75-B	A = mm. 89	portagomma B \varnothing 52 - 65 - 70 - 75 - 80
tipo STORZ 90 *	A = mm. 105	portagomma B \varnothing 75 -90
tipo STORZ 100	A = mm. 115	portagomma B \varnothing 100
tipo STORZ 110-A	A = mm. 133	portagomma B \varnothing 80 - 100 - 110 - 125
tipo STORZ 125	A = mm. 148	portagomma B \varnothing 125
tipo STORZ 150	A = mm. 160	portagomma B \varnothing 150
tipo STORZ 205 *	A = mm. 220	portagomma B \varnothing 205
tipo STORZ 250 *	A = mm. 278	portagomma B \varnothing 258

nota: * = raccordi di aspirazione